

GUIDE D'IMPRESSION SUR
L'IMPRIMANTE MINOLTA_4300
POUR UTILISATEUR MACOS

GUIDE D'IMPRESSION SUR
L'IMPRIMANTE MINOLTA_4300
POUR UTILISATEUR MACOS

Minolta_2334

8,5x11 - Papier ordinaire

8,5x11 - Épais 3

11x17 - Papier ordinaire

12x18 - Papier ordinaire

Alimentation manuelle - Maximum 12x18

ADOBE ACROBAT DC

Imprimer

Imprimante : **Minolta_4300** 1 Options avancées Aide ?

Copies : 1 ☐ Imprimer en nuances de gris (noir et blanc)

Pages à imprimer

☒ Tout
☐ Page active
☐ Pages 1
▶ Autres options

Dimensionnement et gestion des pages ⓘ

Taille Affiche Multiple Livret

☐ Ajuster
☐ Taille réelle
☒ Réduire les pages hors format
☐ Echelle personnalisée : 100 %
☐ Choisir la source de papier selon le format de la page PDF

Orientation :

☒ Portrait/paysage automatique
☐ Portrait
☐ Paysage

Commentaires et formulaires

Document et annotations
Résumer les commentaires

Echelle : 94%

215,9 x 279,4 mm

Page 1 sur 1

Mise en page... 2 Imprimante... Annuler Imprimer



1. Sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous désirez imprimer
2. Cliquez sur «**Mise en page...**»

Format d'impression

Attributs de page

Format pour : Minolta_4300
KONICA MINOLTA C284e PS

Taille du papier : 1 8 1/2x11
216 par 279 mm

Orientation :  

Échelle : 100 %

1.5 8 1/2x11
11x17
12x18

2 Annuler OK

1. Sélectionnez la taille de papier désirée en **1.5**
2. Cliquez sur «**OK**»

Imprimer

Imprimante : Minolta_4300 Options avancées [Aide](#) ?

Copies : 1 Imprimer en nuances de gris (noir et blanc)

Pages à imprimer

☒ Tout
☐ Page active
☐ Pages 1
▶ Autres options

Dimensionnement et gestion des pages ⓘ

Taille Affiche Multiple Livret

☐ Ajuster
☐ Taille réelle
☒ Réduire les pages hors format
☐ Echelle personnalisée : 100 %
☐ Choisir la source de papier selon le format de la page PDF

Orientation :


☒ Portrait/paysage automatique
☐ Portrait
☐ Paysage

Commentaires et formulaires

Document et annotations
Résumer les commentaires

Echelle : 94%

215,9 x 279,4 mm




< >

Page 1 sur 1

Mise en page... 1 Imprimante... Annuler Imprimer

1. Cliquez sur «**Imprimante...**»



1. Cliquez sur «**Mise en page**» et sélectionnez «**Disposition / Finition**» en **1.5**

Imprimer

Imprimante : Minolta_4300

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages : ☒ toutes
☐ de : 1 3.5

3 Disposition / Finition

☒ Aperçu Mise en page
☐ Infos détaillées

8 1/2x11
8 1/2x11

Infos imprimante...

Disposition Finition

Type d'impression: 1.5
1 2 faces

Position de reliure: 2.5
2 Reliure gauche

Mode Poster:
Non
☐ Chevaucher ligne de largeur

☐ Rotation 180
☐ Décalage d'image
☐ Chapitres

Infos détaillées...

1 face
2 faces
Livret

Reliure gauche
Reliure droite
Reliure haut

Par défaut

? PDF Masquer les détails Annuler Imprimer

1. Sélectionnez le type d'impression désiré en 1.5
 - 1 face : Recto
 - 2 faces : Recto verso
 - Livret : **On n'y touche pas.**
2. Si vous imprimez en recto verso, sélectionnez la «**Position de reliure**» en 2.5
3. Cliquez sur «**Disposition / Finition**» et sélectionnez «**Magasin / Bac de sortie**» en 3.5

Imprimer

Imprimante : Minolta_4300

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1


Pages : ☒ toutes
☐ de : 1 à : 1

2 Magasin / Bac de sortie

2.5 Qualité

☒ Aperçu Mise en page
☐ Infos détaillées

8 1/2x11
8 1/2x11



Infos imprimante...

Magasin: Auto

Type de papier: 1 Papier ordinaire
1.5 Epais 1
Epais 3

Réglages papier par magasin

Bac de sortie: Par défaut

☐ Copie carbone
Paramètres copie carbone...

Par défaut

? PDF Masquer les détails Annuler Imprimer

1. Sélectionnez le «**Type de papier**» en 1.5
2. Cliquez sur «**Magasin / Bac de sortie**» et sélectionnez «**Qualité**» en 2.5

Imprimer

Imprimante : Minolta_4300


Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages : ☒ toutes
☐ de : 1 à : 1

Qualité

☐ Aperçu Mise en page
☒ Infos détaillées



Infos imprimante...

De base Application

Sélectionner couleur:
1 Couleur Auto

1.5
Couleur Auto
En couleurs
Niveaux de gris

Paramètres couleurs:
Document

Réglage qualité...

Résolution:
600 dpi

Par défaut

? PDF Masquer les détails

Annuler 2 Imprimer

1. Cliquez sur «**Couleur Auto**» et sélectionnez le mode de couleur désiré en **1.5**
 - Couleur : **En couleurs**
 - Noir et blanc : **Niveaux de gris**
2. Cliquez sur «**Imprimer**»

Imprimer

Imprimante : Minolta_4300

Options avancées

Aide ?

Copies : 1

☐ Imprimer en nuances de gris (noir et blanc)

Pages à imprimer

☒ Tout

☐ Page active

☐ Pages 1

Dimensionnement et gestion des pages ⓘ

Taille

Affiche

Multiple

Livret

☐ Ajuster

☐ Taille réelle

☒ Réduire les pages hors format

☐ Echelle personnalisée : 100 %

☐ Choisir la source de papier selon le format de la page PDF

Orientation :

☒ Portrait/paysage automatique

☐ Portrait

☐ Paysage


Commentaires et formulaires

Document et annotations

Résumer les commentaires

Echelle : 94%

215,9 x 279,4 mm



<

>

Page 1 sur 1

Mise en page...


Imprimante...

Annuler


1 Imprimer

1. Cliquez sur «**Imprimer**»


ADOBE ILLUSTRATOR




1. Sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous désirez imprimer.
2. Assurez-vous que la «**Taille du support**» soit à «**Défini par pilote**»
3. Cliquez sur «**Repères et fond perdu**»



1. Sélectionnez les repères d'impression que vous voulez.
2. Cliquez sur «**Mise en page...**»



1. Sélectionnez la «**Taille du papier**» désirée en **1.5**
2. Cliquez sur «**OK**»



1. Cliquez sur «**Format**»

Imprimer

Imprimante : Minolta_4300

Préréglages : Réglages par défaut





Copies : 1

Pages : ☒ toutes
☐ de : 1 1.5

Disposition / Finition

1 Mise en page

Pages par feuille : 1

Orientatation :    


Bordure : Aucune

Recto verso : Désactivé

☐ Inverser l'orientation de la page
☐ Retournement horizontal

? PDF Masquer les détails Annuler Imprimer

1. Cliquez sur «**Mise en page**» et sélectionnez «**Disposition / Finition**»



1. Sélectionnez le «**Type d'impression**» désiré en **1.5**
 - 1 face : Recto
 - 2 faces : Recto verso
 - Livret : **On n'y touche pas.**
2. Si vous imprimez en recto verso, sélectionnez la «**Position de reliure**» en **2.5**
3. Cliquez sur «**Disposition / Finition**» et sélectionnez «**Magasin / Bac de sortie**» en **3.5**

Imprimer

Imprimante : Minolta_4300

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1


Pages : ☒ toutes
☐ de : 1 à : 1

3 Magasin / Bac de sortie

4 Qualité

☒ Aperçu Mise en page
☐ Infos détaillées

8 1/2x11
8 1/2x11



Infos imprimante...

Magasin: Auto

Type de papier: 2 Papier ordinaire
Epais 3

1 Papier ordinaire

Réglages papier par magasin...

Bac de sortie: Par défaut


☐ Copie carbone
Paramètres copie carbone...

Par défaut


? PDF Masquer les détails

Annuler Imprimer

1. Cliquez sur «**Papier ordinaire**» et sélectionnez le «**Type de papier**» que vous désirez en **1.5**
2. Cliquez sur «**Magasin / Bac de sortie**» et sélectionnez «**Qualité**» en **2.5**




1. Cliquez sur «**Couleur Auto**» et sélectionnez le mode de couleur désiré en **1.5**
 - Couleur : **En couleurs**
 - Noir et blanc : **Niveaux de gris**
2. Cliquez sur «**Imprimer**»




1. Cliquez sur «**Imprimer**»


ADOBE INDESIGN




1. Sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous désirez imprimer.
2. Assurez que l'option «**Imprimer les pages vides**» est coché.
3. Cliquez sur «**Format**»




1. Assurez-vous que l'option «**Format du papier**» est à «**Défini par le pilote**»
2. Assurez-vous que l'option «**Position de la page**» est à «**Centrée**»
3. Cliquez sur «**Repères et fond perdu**»




1. Sélectionnez les repères d'impression que vous voulez.
2. Cliquez sur «**Mise en page...**»



1. Sélectionnez la «**Taille du papier**» désirée en **1.5**
2. Cliquez sur «**OK**»



1. Cliquez sur «**Imprimante...**»



1. Cliquez sur «**Mise en page**» et sélectionnez «**Disposition / Finition**» en **1.5**

Imprimer

Imprimante : Minolta_4300

Préréglages : Réglages par défaut


Copies : 1

Pages : ☒ toutes
☐ de : 1 à 6

5 Disposition / Finition

☒ Aperçu Mise en page
☐ Infos détaillées

8 1/2x11
8 1/2x11



Infos imprimante...

Disposition Finition

Type d'impression: 1 2 faces

Position de reliure: 3 Reliure gauche

Mode Poster: Non

☐ Chevaucher ligne de largeur

☐ Rotation 180
☐ Décalage d'image
☐ Chapitres

Informations détaillées...

1 face
2 faces
Livret

4 Reliure gauche
Reliure droite
Reliure haut

Par défaut

1. Sélectionnez le «**Type d'impression**» désiré en 1.5
 - 1 face : Recto
 - 2 faces : Recto verso
 - Livret : **On n'y touche pas.**
2. Si vous imprimez en recto verso, sélectionnez la «**Position de reliure**» en 2.5
3. Cliquez sur «**Disposition / Finition**» et sélectionnez «**Magasin / Bac de sortie**» en 3.5

Imprimer

Imprimante : Minolta_4300

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1


Pages : ☒ toutes
☐ de : 1 à : 1

3 Magasin / Bac de sortie

4 Qualité

☒ Aperçu Mise en page
☐ Infos détaillées

8 1/2x11
8 1/2x11



Infos imprimante...

Magasin:
Auto

Type de papier:
1 Papier ordinaire
2 Papier ordinaire
Réglages papier
Epais 3

Bac de sortie:
Par défaut


☐ Copie carbone
Paramètres copie carbone...

Par défaut

? PDF Masquer les détails

Annuler Imprimer

1. Cliquez sur «**Papier ordinaire**» et sélectionnez le «**Type de papier**» que vous désirez en **1.5**
2. Cliquez sur «**Magasin / Bac de sortie**» et sélectionnez «**Qualité**» en **2.5**



1. Cliquez sur «**Couleur Auto**» et sélectionnez le mode de couleur désiré en **1.5**
 - Couleur : **En couleurs**
 - Noir et blanc : **Niveaux de gris**
2. Cliquez sur «**Imprimer**»

Imprimer

Impression prédéfinie : [Personnalisé] ▼

Imprimante : Minolta_4300 ▼

PPD : KONICA MINOLTA bizhub C284e ▼

Général

Format

Repères et fond perdu

Sortie

Graphiques

Gestion des couleurs

Avancé

Synthèse

Repères et fond perdu

Repères

☐ Tous les repères d'impression

Type : Par défaut ▼

☐ Traits de coupe

Epaisseur : 0,25 pt ▼

☐ Repères de fond perdu

Décalage : 2,117 mm ▼

☐ Repères de montage

☐ Gammes de couleurs

☐ Informations sur la page

Fond perdu et ligne-bloc

☒ Utiliser les paramètres de fond perdu du document

Fond perdu :

De tête : 0 mm

Petit fond : 0 mm

De pied : 0 mm

Grand fond : 0 mm

☐ Inclure la zone de ligne-bloc

Mise en page...

Imprimante...


Enreg. prédéfini...

Annuler

Imprimer

1. Cliquez sur «**Imprimer**»

ADOBE PHOTOSHOP



1. Sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous désirez imprimer.
2. Cliquez sur «**Paramètres d'impression...**»

Imprimer

Imprimante : Minolta_4300

Préréglages : Réglages par défaut





Copies : 1

Taille du papier : 1 8 1/2x11 216 par 279 mm

2 Mise en page

2.5 Disposition / Finition

Pages par feuille : 1

Orientation :    

Bordure : Aucune

Recto verso : Désactivé

☐ Inverser l'orientation de la page

☐ Retournement horizontal

1

? PDF Masquer les détails Annuler Enregistrer

1. Cliquez sur «**8 1/2x11**» et sélectionnez la «**Taille du papier**» en **1.5**
2. Cliquez sur «**Mise en page**» et sélectionnez «**Disposition / Finition**» en **2.5**

Imprimer

Imprimante : Minolta_4300

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Taille du papier : 8 1/2x11 3.5 Magasin / Bac de sortie par 279 mm

3 Disposition / Finition

☒ Aperçu Mise en page
☐ Infos détaillées

8 1/2x11

8 1/2x11

1.5 Type d'impression:
 1 2 faces

2.5 Position de reliure:
 2 Reliure gauche

Mode Poster:
 Non

☐ Chevaucher ligne de largeur
☐ Rotation 180
☐ Décalage d'image
☐ Chapitres

1 face
 2 faces
 Livret

Reliure gauche
 Reliure droite
 Reliure haut

Infos imprimante...

Informations détaillées...

Par défaut

? PDF Masquer les détails

Annuler Enregistrer

1. Sélectionnez le « **Type d'impression** » désiré en 1.5
 - 1 face : Recto
 - 2 faces : Recto verso
 - Livret : **On n'y touche pas.**
2. Si vous imprimez en recto verso, sélectionnez la « **Position de reliure** » en 2.5
3. Cliquez sur « **Disposition / Finition** » et sélectionnez « **Magasin / Bac de sortie** » en 3.5

Imprimer

Imprimante : Minolta_4300

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Taille du papier : 8 1/2x11 216 par 279 mm

2 Magasin / Bac de sortie

2.5 Qualité

☒ Aperçu Mise en page
☐ Infos détaillées

8 1/2x11
8 1/2x11

Infos imprimante...

Magasin: Auto

Type de papier: 1 Papier ordinaire 1.5 Epais 1 Réglages papier pa Epais 3


Bac de sortie: Par défaut

☐ Copie carbone
Paramètres copie carbone...


Par défaut

? PDF Masquer les détails Annuler Enregistrer

1. Cliquez sur «**Papier ordinaire**» et sélectionnez le «**Type de papier**» que vous désirez en **1.5**
2. Cliquez sur «**Magasin / Bac de sortie**» et sélectionnez «**Qualité**» en **2.5**



1. Cliquez sur «**Couleur Auto**» et sélectionnez le mode de couleur désiré en **1.5**
 - Couleur : **En couleurs**
 - Noir et blanc : **Niveaux de gris**
2. Cliquez sur «**Enregistrer**»



1. Cliquez sur «**Imprimer**»